


➔ Výmena batérie dverného senzora


1. Zložte vrchný kryt tela senzora.




2. Vymeňte batériu, + na + / - na - ; typ batérie **ER14250 (1/2 AA)**



3. Nasadte naspäť vrchný kryt tela senzora.



DÔLEŽITÉ: Vrchný kryt musí byť nasadený na senzor presne, malý výčnelok na senzore musí pasovať do malej drážky na kryte.



4. Po výmene batérie a nalepení senzora na dvere, skontrolujte v aplikácii, či je senzor **zapnutý** a následne vykonajte **kontrolu** senzora.
Nastavenia > Sensory > Dverný senzor **UPRAVIŤ** > Skontrolovať > Vykonať akciu otvorenia a zatvorenia dverí